

## HÉLICES - Instruções de Segurança

- Hélices podem causar danos e ferimentos graves.
- Regule do motor posicionando-se atrás do plano de rotação da hélice.
- Assegure-se de que a hélice tenha as dimensões recomendadas pelo fabricante do motor.
- Não use os dedos para dar a partida. Use bastão de borracha ou starter elétrico.
- Não dê a partida no motor sobre resíduos sólidos soltos ou pedriscos.
- Não permita que o spinner toque nas pás da hélice.
- Use óculos de proteção e luvas quando operar motores.
- Mantenha longe da hélice em funcionamento roupas, cabelo, jóias e bijuterias.
- Mantenha os espectadores afastados no mínimo seis metros da hélice em funcionamento.
- É recomendável pintar as pontas da hélice com cor clara para aumentar sua visibilidade em movimento.
- Não jogue nada contra a hélice em funcionamento. Não permita que qualquer tipo de objeto toque a hélice em funcionamento.
- Para desligar o motor, corte o fornecimento de energia ou de combustível
- **NÃO USE HÉLICES DANIFICADAS, DESGASTADAS OU DESBALANCEADAS.**
- Confira sempre antes de usar uma hélice se ela está balanceada na horizontal e na vertical.
- Instale a hélice no motor com o bordo de ataque das pás à frente, usando porca e arruela adequadas. Aperte a porca com firmeza e confira o aperto após cada voo.
- Inspecione a hélice após cada voo.
- Descarte hélice com fraturas, arranhões ou sinais de desgaste. Não faça reparos nem modifique uma hélice.

## HÉLICES - Instruções de Segurança

- Hélices podem causar danos e ferimentos graves.
- Regule do motor posicionando-se atrás do plano de rotação da hélice.
- Assegure-se de que a hélice tenha as dimensões recomendadas pelo fabricante do motor.
- Não use os dedos para dar a partida. Use bastão de borracha ou starter elétrico.
- Não dê a partida no motor sobre resíduos sólidos soltos ou pedriscos.
- Não permita que o spinner toque nas pás da hélice.
- Use óculos de proteção e luvas quando operar motores.
- Mantenha longe da hélice em funcionamento roupas, cabelo, jóias e bijuterias.
- Mantenha os espectadores afastados no mínimo seis metros da hélice em funcionamento.
- É recomendável pintar as pontas da hélice com cor clara para aumentar sua visibilidade em movimento.
- Não jogue nada contra a hélice em funcionamento. Não permita que qualquer tipo de objeto toque a hélice em funcionamento.
- Para desligar o motor, corte o fornecimento de energia ou de combustível
- **NÃO USE HÉLICES DANIFICADAS, DESGASTADAS OU DESBALANCEADAS.**
- Confira sempre antes de usar uma hélice se ela está balanceada na horizontal e na vertical.
- Instale a hélice no motor com o bordo de ataque das pás à frente, usando porca e arruela adequadas. Aperte a porca com firmeza e confira o aperto após cada voo.
- Inspecione a hélice após cada voo.
- Descarte hélice com fraturas, arranhões ou sinais de desgaste. Não faça reparos nem modifique uma hélice.

## HÉLICES - Instruções de Segurança

- Hélices podem causar danos e ferimentos graves.
- Regule do motor posicionando-se atrás do plano de rotação da hélice.
- Assegure-se de que a hélice tenha as dimensões recomendadas pelo fabricante do motor.
- Não use os dedos para dar a partida. Use bastão de borracha ou starter elétrico.
- Não dê a partida no motor sobre resíduos sólidos soltos ou pedriscos.
- Não permita que o spinner toque nas pás da hélice.
- Use óculos de proteção e luvas quando operar motores.
- Mantenha longe da hélice em funcionamento roupas, cabelo, jóias e bijuterias.
- Mantenha os espectadores afastados no mínimo seis metros da hélice em funcionamento.
- É recomendável pintar as pontas da hélice com cor clara para aumentar sua visibilidade em movimento.
- Não jogue nada contra a hélice em funcionamento. Não permita que qualquer tipo de objeto toque a hélice em funcionamento.
- Para desligar o motor, corte o fornecimento de energia ou de combustível
- **NÃO USE HÉLICES DANIFICADAS, DESGASTADAS OU DESBALANCEADAS.**
- Confira sempre antes de usar uma hélice se ela está balanceada na horizontal e na vertical.
- Instale a hélice no motor com o bordo de ataque das pás à frente, usando porca e arruela adequadas. Aperte a porca com firmeza e confira o aperto após cada voo.
- Inspecione a hélice após cada voo.
- Descarte hélice com fraturas, arranhões ou sinais de desgaste. Não faça reparos nem modifique uma hélice.

## HÉLICES - Instruções de Segurança

- Hélices podem causar danos e ferimentos graves.
- Regule do motor posicionando-se atrás do plano de rotação da hélice.
- Assegure-se de que a hélice tenha as dimensões recomendadas pelo fabricante do motor.
- Não use os dedos para dar a partida. Use bastão de borracha ou starter elétrico.
- Não dê a partida no motor sobre resíduos sólidos soltos ou pedriscos.
- Não permita que o spinner toque nas pás da hélice.
- Use óculos de proteção e luvas quando operar motores.
- Mantenha longe da hélice em funcionamento roupas, cabelo, jóias e bijuterias.
- Mantenha os espectadores afastados no mínimo seis metros da hélice em funcionamento.
- É recomendável pintar as pontas da hélice com cor clara para aumentar sua visibilidade em movimento.
- Não jogue nada contra a hélice em funcionamento. Não permita que qualquer tipo de objeto toque a hélice em funcionamento.
- Para desligar o motor, corte o fornecimento de energia ou de combustível
- **NÃO USE HÉLICES DANIFICADAS, DESGASTADAS OU DESBALANCEADAS.**
- Confira sempre antes de usar uma hélice se ela está balanceada na horizontal e na vertical.
- Instale a hélice no motor com o bordo de ataque das pás à frente, usando porca e arruela adequadas. Aperte a porca com firmeza e confira o aperto após cada voo.
- Inspecione a hélice após cada voo.
- Descarte hélice com fraturas, arranhões ou sinais de desgaste. Não faça reparos nem modifique uma hélice.