

FENGDA

BD-330K

Aerógrafo especial de dupla ação com recipiente seletor para 4 cores

MANUAL DE INSTRUÇÕES



- 1 - Verifique se o equipamento é adequado para a superfície a ser trabalhada;
- 2 - Encha o copo/caneta com líquido ou tinta;
- 3 - Apoie o equipamento em uma das mãos;
- 4 - Pressione o botão para liberar o fluxo de ar;
- 5 - Puxe levemente o botão para trás, na horizontal, para liberar o fluxo de líquido/tinta;
- 6 - Para realizar efeitos finos e de grande precisão, retire a capa de ar da agulha e mantenha o equipamento próximo da superfície de trabalho.

Limpeza e manutenção - Encha o reservatório com água ou solvente e pressione o botão para acionar o fluxo. Ao ser liberado, o líquido limpará o interior do equipamento.

Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação



Aeromodelli

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br
CNPJ: 64.151.640/0001-85



BD-330K

Aerógrafo especial de dupla ação com recipiente seletor para 4 cores

Alimentação por gravidade

Copo de 13ml dividido em 4 partes

Bicos e agulhas de 0,30 mm 0,50 mm e 0,80 mm

Pressão operacional: 15 a 50 psi

Dimensões da embalagem: 41 x 36 x 30 cm

Acompanham três bicos e três agulhas, de 0,30mm 0,50mm e 0,80mm, adequadas para a cobertura de áreas pequenas, riscos mais finos ou áreas maiores (com o mais largo, de 0,8 mm).

Permite o uso de diversos tipos de tinta, inclusive as para uso em culinária (neste caso, com o bico mais largo).

PARA SELECIONAR A COR

Gire o copo para a posição desejada. Ao girar, um “clique” indica o encaixe da divisão com a cor desejada na posição correta para espargi-la. Não há perda de tinta, nem contaminação da cor.

REGULAGEM DA PRESSÃO

Regule a pressão adequada no compressor ou, caso o compressor não tenha regulagem, use a válvula de ar embaixo do bico (igual a que existe no modelo 180/770).



LIMPEZA DO COPO E DO AERÓGRAFO BD-330K

O sistema do modelo BD-330K facilita a troca de cores, pois não é necessário limpar entre a aplicação de uma cor e outra. Basta girar o copo e ouvir o “clique” que indica o encaixe na cor desejada. A limpeza é necessária somente ao se concluir o trabalho e guardar o aerógrafo.



Aeromodelli

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br
CNPJ: 64.151.640/0001-85