

FENGDA

Aerógrafo Double Action BD-180K

MANUAL DE INSTRUÇÕES



- 1 - Verifique se o equipamento é adequado para a superfície a ser trabalhada;
- 2 - Encha o copo/caneta com líquido ou tinta;
- 3 - Apoie o equipamento em uma das mãos;
- 4 - Pressione o botão para liberar o fluxo de ar;
- 5 - Puxe levemente o botão para trás, na horizontal, para liberar o fluxo de líquido/tinta;
- 6 - Para realizar efeitos finos e de grande precisão, retire a capa de ar da agulha e mantenha o equipamento próximo da superfície de trabalho.

Limpeza e manutenção - Encha o reservatório com água ou solvente e pressione o botão para acionar o fluxo. Ao ser liberado, o líquido limpará o interior do equipamento.

GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua montagem já tenha começado, bem como seu uso.



Aeromodelli

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br
CNPJ: 64.151.640/0001-85